

# JACUŚ CZAJA F47 FILTR FAZY LOTNEJ

Filtry stosuje się do instalacji sekwencyjnych, montowane są pomiędzy reduktorem, a listwą wtryskową. Filtr należy wymieniać co ok. 10000km, gdyż przedłuża to żywotność listwy wtryskowej.

Wymiary filtra:

- dł. całkowita: 115mm
- śr.: 45mm
- śr. króćców: 12mm

