

since 2007
petrostar

FEBI PASEK W/KLINOWY FEB28919

FEBI PASEK W/KLINOWY FEB28921. Pasek klinowy jest odpowiedzialny za napędzanie większości osprzętu w samochodzie, m.in. alternatora, pompy wspomaganie czy sprężarki klimatyzacji. Jego zerwanie kończy się brakiem ładowania akumulatora z alternatora. Zdjęcie poglądowe.

