

## ATE CZUJNIK ABS PRZOD L/P 24.0711-6011.3

ATE CZUJNIK ABS PRZOD L/P 24.0711-6011.3. Czujnik ABS to ważny element w układzie ABS. To on przekazuje informacje do sterownika o tym, czy dane koło się zablokowało czy nie. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo i nie powinniśmy zwlekać z jego wymianą. Zdjęcie poglądowe

