

FEBI KORPUS PRZEPUSTNICY FEB107025

FEBI KORPUS PRZEPUSTNICY FEB107025. Przepustnica służy do dawkowania powietrza, które jest dostarczane do cylindrów i komory spalania. Przepustnica sterowana jest za pomocą pedału gazu. Stopień otwarcia przesłony przepustnicy kontrolowany jest przez kierownicę, od którego zależy stopień wychylenia pedału gazu, a tym samym moment powstania zapłonu i ilość dostarczanego do cylindrów paliwa. Zdjęcie poglądowe.

